

INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION -
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO

1	Isometrische Ansicht - Isometric view Vue isométrique - Vista isométrica - Vista isometrica	ATTENZIONE	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
2	Abmessungen - Dimensions - Dimensions Dimensiones - Dimensionali	ATTENTION	Disconnect power before servicing
3	Kabeldurchführung - Cable entry Entrée câbles Entrada cables - Passaggio cavi	ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
4	Befestigung - Mounting - Montage Fijación - Fissaggio	ACHTUNG	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
5	UM EINE UNANGEMESSENE ÖFFNUNG ZU VERMEIDEN, SPERREN SIE DAS PRODUKT MIT DER SCHRAUBE UND DER SCHEIBE (IM LIEFERUMFANG) TO AVOID IMPROPER OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SCREW AND THE WASHER PROVIDED POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LA RONDELLE FOURNIES PARA EVITAR LA APERTURA INDEBIDA, BLOQUEAR EL PRODUCTO CON EL TORNILLO Y LA ARANDELA PROPORCIONADOS PER EVITARE L'APERTURA IMPROPRIA, BLOCCARE IL PRODOTTO UTILIZZANDO LA VITE E LA RONDELLA FORNITE		

BMF 8911 - BMF 8991
12÷24V DC/AC

1

2

OPTIONALE BEFESTIGUNG - OPTIONAL MOUNTING
MONTAGE OPTIONNEL - FIJACION OPCIONAL
FISSAGGIO OPZIONALE

3

4

5

BMT 8912 - BMT 8992
12÷24V DC/AC

BMT 8914 - BMT 8994
90÷240V AC

1

1

2

BMT 8912 - BMT 8992 12÷24V DC/AC:
OPTIONALE BEFESTIGUNG - OPTIONAL MOUNTING
MONTAGE OPTIONNEL - FIJACION OPCIONAL
FISSAGGIO OPZIONALE




3

4




5

- DIE INSTALLATION IST VON EINER ELEKTRO- FACHKRAFT VORZUNEHMEN - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -
- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO -





BMW 8913 12÷24V DC/AC
BMW 8915 90÷240V AC



BDW 8916 12÷24V DC/AC
BDW 8917 90÷240V AC



BME 8993 12÷24V DC/AC
BME 8995 90÷240V AC



GESTALTUNGEN:

COMPOSITIONS:

COMPOSICIONES:

COMPOSIZIONI:

MSG 892X
MHZ 893X
SIR 890X

MWL 895X
MML 896X

MWL 894X

