



**ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO -
INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

CABLAGGIO - CABLING - CABLAGE



COMANDI TELECOMANDO - REMOTE CONTROL - TELECOMMANDE




- 1) Tasti "freccia" per selezionare il gioco di luce desiderato, visualizzato nei led posti sul telecomando
Push buttons "Arrow" to select the light effect chosen. It may be seen on the LEDS placed on the remote control
Touches « Flèche » pour sélectionner les jeux de lumière désirés. On peut les visualiser sur les LEDS placées sur la télécommande
- 2) Led sui quali viene visualizzata un'anteprima del gioco di luce selezionato
LEDS showing a simulation of the light effect chosen
LEDS représentant une simulation du jeu de lumière choisi
- 3) Comando OK: per visualizzare sulla Traffic controller il gioco di luce selezionato.
Premendo il tasto una seconda volta, la barra verrà spenta
Push button OK : to view on the Traffic controller the light effect chosen.
Pushing again the button OK, the bar gets OFF.
Touche OK : pour visualiser sur la Traffic controller le jeu de lumière choisi.
En appuyant sur la touche une deuxième fois, la rampe s'éteint
- 4) Comando LUCE AUX: permette di accendere una luce ausiliare
Push button LUCE AUX: to get an auxiliary light
Touche "LUCE AUX" pour allumer un feu auxiliaire

FISSAGGIO - INSTALLATION - INSTALLATION

Per il fissaggio della Traffic controller rimuovere la testata sinistra agendo sulle 4 viti di fissaggio. Inserire nelle apposite canaline le 4 viti a testa piana M6 x 40 o M6 x 12 con relative rondelle e dadi.

Unscrew the 4 fixing screws and remove the left end cover of the Traffic controller. Place the 4 flat head screws (M6 x 40 or M6 x 12) into the specific raceways with the relevant washers and nuts.

Dévisser les 4 vis de fixation et ôter le couvercle gauche d'extrémité de la Traffic controller. Insérer les 4 vis à tête plane et les écrous correspondants dans les glissières appropriées (no. 4 M6 x 40 ou no. 4 M6 x 12).




OPZIONE LUCE AUSILIARE - AUXILIARY LIGHT OPTION - OPTION FEU AUXILIAIRE

Collegandosi al connettore interfaccia con un Minifit 2+2, è possibile aggiungere una luce ausiliare (**max 10A**). Per accendere la luce ausiliare, premere il comando LUCE AUX del telecomando.

It is possible to add an auxiliary light (**10A max**) by connecting to the interface connector with a 2+2 Minifit. To turn on the auxiliary light, push the button LUCE AUX on the remote control.

En se branchant au connecteur d'Interface avec un Minifit 2+2, il est possible d'ajouter un feu auxiliaire (**max.10A**). En appuyant sur la touche « LUCE AUX » de la télécommande, le feu auxiliaire s'allume.



NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - DO NOT DISPOSE AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN

L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO
INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL
L'INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE

SIRENA

Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

10/2022 - Ref. 012905613